

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при пользовании электрическим чайником.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать электрический чайник в случае повреждения устройства или шнура питания;
- устанавливать чайник на или вблизи горячих газовых или электрических конфорок или в духовку;
- открывать или держать крышку открытой при кипячении воды, в противном случае вы можете ошпариться.
- наполнять чайник водой выше отметки МАХ (максимально);
- использовать чайник на неустойчивой, неровной поверхности.

ВНИМАНИЕ:

- Во избежание получения удара электротоком, избегайте попадания воды на шнур питания и предохранители устройства.
- Во избежание получения ожога, не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника. Держите чайник только за ручку.
- Перед очисткой чайника отключите вилку из розетки.
- Перед промывкой или снятием и установкой съемных частей дождитесь охлаждения чайника.
- Избегайте контакта с паром, выходящим из носика чайника, при закипании воды или сразу после выключения чайника.
- Использовать чайник только с комплектной подставкой.

Будьте осторожны при открытии крышки чайника для повторного его наполнения, чайник может быть горячим.

Ответственный за пожарную безопасность
Проректор по административной работе,
общим вопросам и безопасности

А.И.Сальников